



Avant toute opération, tirer un demi pour vérifier sa qualité et sa température

1**En cave**

- Nettoyer et entretenir les têtes de débits.
- Nettoyer et vérifier l'installation.

2**Purger**

- Rincer, sans éponge, ni produit, jusqu'à l'obtention d'une eau claire.

3**Nettoyer**

- Le bon dosage = 3l d'eau dans le seau + environ 2L dans les conduites + 25cl de Purexol
- Le bon temps = 10 min minimum avec passage inversé

4**Rincer**

- Jusqu'à obtention d'une eau claire.
- 5 min minimum.

5**Vérifier**

- Le circuit de CO2.
- La vitesse d'écoulement.

En suivant ces 5 étapes vous aurez parfaitement effectué la sanitation de votre équipement.